



Komplekti kuuluvad (ühe tunneli kohta)

- 2 tsingitud metallvõru
- 2 tsingitud metallist nurgaprofiili (2 auku külgedele kinnitamiseks)
- 2 tsingitud metallist nurgaprofiili (4 auku keskmise osa kinnitamiseks)
- 8 5 x 8 mm tsingitud kruvi ja mutrit
- 2 ringikujulist PVC ventilatsioonipaneeli otstes
- 2 lainelist PVC põhipaneeli

Kokku panemine

Võta kaks keskmise osa kinnitamiseks mõeldud nurgaprofiili ja kinnita nad omavahel poldiga nii, et moodustub T-kujuline profiil (pilt 1).

Seejärel kinnita nurgaprofiilid võrude külge seestpoolt (pilt 2)

Kui mõlemad nurgaprofiilid on kinnitatud seestpoolt võrude külge saab võru külge kinnitada ka T-kujulise profiili, samuti seestpoolt. Kinnitamiseks kasuta auku võru peal, joonistus paremal näitab kuidas korrektselt kinnitada (pilt 3).

Laineliste paneelide kinnitamiseks pööra raamistik

tagurpidi, suru paneelid nurkadesse (pilt 4), servaprofiilide ja keskmise T-kujulise profiili vahele. Nüüd saab paika panna ka ventilatsioonipaneelid. Kinnita need mõlemasse otsa laineliste paneelide ja otsavõrude sisemise serva vahele (pilt 5).

OLULINE

Tunnelit maapinnale paika pannes suru ainult rõngaste, mitte T-kujulise profiili peale.

